

Navodila za programiranje

Beninca To Go WV, IO WV

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Daljinski upravljalnik, ki ga že uporabljate, ima na hrbtne strani majhno luknjico. S pomočjo tanke žičke (npr.: pisarniške sponke), ki jo potisnete v to odprtino, sprožite način programiranja. Pri novejših daljincih pa sprožite način programiranja, če pritisnete na tipko pod pokrovom za baterijo.
3. LED lučka na obstoječem upravljalniku posveti. Počakajte 5 sekund, dokler lučka ne ugasne.
4. V roku 10ih sekund pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
5. Počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo sprejemnika:

Opozorilo: Če tipko PGM držite predolgo, obstaja možnost da pobrišete že vpisane upravljalnike!

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko z oznako PGM. Ko se LED lučka na sprejemniku prižge, tipko izpustite.
3. V roku 10ih sekund pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

Pri oddajanju led lučka stalno sveti. V primeru , da pri oddajanju led lučka utripa, to pomeni, da je baterijo potrebno zamenjati.